

## Spartipps fürs Warmwasser



### 1. Einhebelmischer richtig bedienen!

Bei Kaltwasserentnahme sollten Sie den Hebel bis zum Anschlag drehen. Ansonsten fliesst immer auch Warmwasser mit, das gar nicht benötigt wird.

### 2. Duschen ist sparsamer als Baden!

Eine volle Badewanne braucht ca. 100 Liter, beim Duschen braucht man nur ca. 25 Liter Warmwasser. Bei alten Zweiventilmischern ist es sinnvoll, zwischen Mischer und Duschschauch ein Absperrventil einzubauen, damit das langwierige Mischen reduziert wird.

### 3. Defekte Dichtungen unbedingt tauschen!

Ein tropfender Wasserhahn verliert bis zu 100 Liter Wasser pro Tag. Bei Warmwasser ist nicht nur die Wasserverschwendung, sondern auch die Energieverschwendung leicht vermeidbar.

### 4. Verwenden Sie Wasserspar-Armaturen!

Spar-Perlatores verringern den Durchfluss und helfen damit, Warmwasser zu sparen.

### 5. Prüfen Sie, ob die Warmwassertemperatur im Boiler nicht zu hoch ist!

Es ist keinesfalls nötig, dass die Warmwassertemperatur über 60°C liegt. Bei höheren Temperaturen sind die Speicherverluste grösser und es kommt zu verstärkter Verkalkung.